## **Panasonic**

# SmartLighting **Eco**

環境配慮型スクールコンフォート

取扱説明書

保管用

(一般屋内用)

FSA42591A


・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


### 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。 施工説明

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 吊具等での取付けは必ず適合するものを使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 感電・火災の原因となります。 ● 器具を改造しない。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しない。 感電・火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では 使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- ▶周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。 ちらつきや短寿命の原因となります。





### 取扱説明 |お客様へ、 この説明書は必ず保管くだざい。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告

- ▶器具を改造しない。 感電・火災の原因となります。
- 五一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。 そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

## ⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。 強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。
  - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

### 使用上のこ

- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- 雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- 事前に確認し、対策を講じてください。

### 保証に

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
  - ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください.
- ・保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

### お手入れ・コ △注意(必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。

- ・器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  - シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
  - ・変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。

(パナソニック製蛍光ランプをご使用ください)

交換部品

起動方式	蛍光ランプ		
<b>VPH·VPN</b>	FHF32EX	FLR40S (/36)	FL40S(SS/37)
PX·PF	FHF32EX		

施設・店舗照明ビジネスユニット パナソニック株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX) MN1003-030112